

# Sat termo-higrometer - uputstvo za rukovanje

## SPECIFIKACIJA TL8003A

- 1.Merni opseg za temperaturu:0 °C ~ 50 °C ( ili-50 °C ~ 70 °C koristeći sondu)
- 2.Tačnost merenja temperature: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
- 3.Rezolucija: $0.1^{\circ}\text{C}$ ( $0.2^{\circ}\text{F}$ )
- 4.Merni opseg za vlagu:10%RH ~ 99%RH
- 5.Tačnost merenja vlažnosti: $\pm 5\%$
- 6.Rezolucija prikaza vlage:1%RH
- 7.Baterija:1x 1.5volt AAA

## Rad uređaja

### 1.MIN/MAX

Pritisnite MIN/MAX za prikaz minimalnog merenja.Pritisnite MIN/MAX taster ponovo za prikaz maksimalnog merenja.Pritisnite MIN/MAX tadter ponovi da bi ste se vratili na standardan prikaz.

### 2.BRISANJE(ili RESET)

Pritisnite CLEAR taster da obriše MIN/MAX očitavanje.

### 3. °C / °F

Pritisnite °C / °F taster da odaberete između Celzijusa and Farenhajta.

### 4.PODEŠAVANJE ALARMA

- 1 Pritisnite MODE taster da odaberete između opcije vremena i opcije podešavanja alarma.
- 2 U režimu podešavanja alarma, pritisnite SET(ili ADJ) taster da otvorite sledeću funkciju istovremeno, alarm je uključen---Integralni vremenski alarm je uključen---oba su uključena ---oba su isključena.
- 3 U režimu alarma,pritisnite i držite MODE taster oko 3 sekunde da podesite sat i minut alarma. Redosled podešavanja je sledeći: Reč počinje da treperi zatim pritisnite SET (ili ADJ) taster da bi podesili alarmnu vrednost.  
Da bi brzo povećali brojeve, pritisnite i držite dok se ne podesi tačno vreme. Pritisnite MODE taster da potvrdu i unos reči.
- 4 Režim alarma će se automatski vratiti u vremenski režim nakon 60 sekundi rada.

### 5.VREME/DATUM podešavanje

- ① U režimu vremena, pritisnite i držite MODE taster oko 3 sekunde da podesite sate i minute, Redosled podešavanja je sledeći: Minuti-----Sati-----Prikaz sata(12H ili 24H) ----- Mesec-----Datum.
- ② Reč za podešavanje treperi zatim pritisnite SET(ili ADJ) taster za podešavanje.Da bi brzo povećali brojeve, pritisnite i držite dok se ne podesi tačno vreme. Pritisnite MODE taster da potvrdu i unos reči.

### 6.ZAMENA BATERIJE

Zamenite bateriju kada je displej taman, koristeći AAA bateriju.

### 7.EMC/RFI

Na performanse uređaja može uticati jako elektromagnetno polje, kao što je blizina mobilnog telefona ili je došlo do elektrostatičkog udara.

Servis i Distribucija:

**Rovex Inženjering doo**

Đorđa Stanojevića 11b/lok7,11070 Beograd.

telefon: 0110311528

email: prodaja@rovex.co.rs

www.rovex.rs